

## ※ 門禁設備操作步驟說明（如有修正以新公告為準）

【**第三代門禁設備**】門禁設備如右圖，

◎**設定**保全方式：

在一般狀態下(讀卡機『**橙燈**』恆亮),按【\*01】鍵後→靠卡。

保全設定完成,『**紅燈**』與『**橙燈**』將一起亮。

◎**解除**保全方式：

在保全模式下(『**紅燈**』與『**橙燈**』一起亮),按【\*02】鍵→靠卡→聽見嗶一聲→按個人卡片4位數字密碼解除保全。(如果還有用鑰匙上鎖,解除保全後,必須再用鑰匙開門)→靠卡開門。



【**門禁汰換案設備**】門禁設備如下圖，



汰換案設定/解除保全方式：

◎**設定**保全方式：

按「個人卡片4位數字密碼」→按「ENT」鍵→靠卡→『**橙燈**』亮→保全設定成功。

◎**解除**保全方式：

確定『**橙燈**』亮為已設保全狀態→按「個人卡片4位數字密碼」→按「ENT」鍵→靠卡→『**橙燈**』熄滅→保全解除成功→靠卡開門。

◎**注意**：保全卡才有設定/解除保全權限！

【**MT160 門禁設備**】門禁設備如右圖，

現場保全設定解除操作說明：

◎**設保全**：按<F3>功能鍵(面板:保全解除中...請靠卡!)→靠卡→按個人密碼[4位數字]

→按<Enter >(面板:保全啟用中...)

◎**解保全**：按<F3>功能鍵(面板:保全中...請靠卡!)

→靠卡→按個人密碼[4位數字]

→按<Enter >(面板:保全解除中...請靠卡!)

→靠卡後開門。

◎MT160 門禁設備(黑色中間有 TASHI 及<F1>~<F4>功能鍵,請以面板文字判斷保全狀態！

◎<CE>功能鍵為輸入錯誤時或其他延時階段的取消,以準備重新新的操作。

◎操作過程中若鍵盤3~5秒未操作,以前操作失效,控制器返回待機狀態。



**【MT180 門禁設備】** 門禁設備如下圖，

現場保全設定解除操作說明：

◎設定及解除保全方式，皆為按左下[\*]鍵→靠卡

→按個人密碼(4位數字)→按數字鍵上方功能鍵最右側[Enter↓]鍵

◎MT180 門禁設備，請以面板文字判斷保全狀態！

◎功能鍵 (右側第 2 個按鍵) 為輸入錯誤時或其他延時階段的取消，以準備重新新的操作。

◎操作過程中若鍵盤 3~5 秒未操作，以前操作失效，控制器返回待機狀態。

